
# Comment mettre à jour le logiciel sur votre système CTS700 Touch

#### Image 1

Télécharger tous les fichiers logiciel (BD, LNG's, LC/SC) vers une clé USB vierge.



#### Image 2

Insérer la clé USB (ne PAS appuyer sur le petit bouton sous l'écran), une boite de dialogue apparait - appuyer sur Oui



#### Image 3

Maintenant la mise à jour va débuter. L'image ci dessous montre la mise à jour LC/SC/SW



## Image 4

Puis une ligne apparait en haut de l'écran indiquant une recherche de clé USB. Quand le logiciel est chargé, l'écran redémarre - attendre environ 1 minute et l'écran d'accueil va s'afficher.



### Changer la langue

Dans les paramètres, cliquer sur Generelle indstillinger -> Sprog -> Ændre sprog -> Français

Vérifier la configuration générale